



1 Connect 1 Connectez



2 Launch 2 Lancez



3 Redeem 3 Bénéficiez de l'offre



Mac: This drive is preformatted exFAT for use with both PC and Mac. For Time Machine, it must be reformatted for Mac. Reformatting will delete all data previously stored on the drive.

Mac : Ce disque est préformaté en exFAT de manière à fonctionner sur PC et Mac. Pour Time Machine, le disque doit être reformaté pour Mac. Lors du reformatage, toutes les données stockées au préalable sur le disque seront effacées.

www.seagate.com/time-machine

Keep your files safe! Follow the **Start_Here** instructions to download and install Toolkit and then create a password for your drive.

Sécurisez vos fichiers ! Suivez les instructions **Start_Here** pour télécharger et installer Toolkit, puis créez un mot de passe pour votre disque.



www.seagate.com/rescue

EN WWW.SEAGATE.COM

This product has been certified to meet Google's compatibility standards. Chromebook and the Works With Chromebook badge are trademarks of Google LLC.

Note: To protect your data, always follow the safe removal procedures for your operating system when disconnecting your product.

Review details of your One Touch's warranty by opening the Seagate Limited Warranty Statement on

CLASS B
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Any changes or modifications made to this equipment may void the user's authority to operate this equipment.

For GPSR (EU) 2023/988 safety concerns, contact us at: www.seagate.com/legal/eu-gpsr-contact-us

For Australian Customers Only.
Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Revision - July 1, 2020

Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union
This symbol on the product or in its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, contact your local city office, your household waste disposal service, or the shop where you purchased the product.

DA WWW.SEAGATE.COM

1 Tilslut
2 Start
3 Indlæs
USB-C-porte kræver et micro-B til USB-C-kabel (ikke inkluderet).

Beskyt dine filer! Følg instruktionerne **Start_Here** for at downloade og installere Toolkit, og opret derefter en adgangskode til dit drev.

Mac: Dette drev er forudformateret exFAT til brug med både pc og Mac. Det skal genformateres til Mac for at bruge Time Machine. Genformatering sletter alle data, der tidligere er gemt på drevet.

www.seagate.com/time-machine

Mac: Dieses Laufwerk ist mit exFAT vorformatiert und kann mit PC und Mac verwendet werden. Zur Verwendung von Time Machine muss es für den Mac neu formatiert werden. Bei der Neuformatierung gehen alle gespeicherten Daten verloren.

www.seagate.com/time-machine

HINWEIS: Befolgen Sie immer die Anweisungen Ihres Betriebssystems zum sicheren Entfernen der Festplatte, um die Integrität Ihrer Daten zu gewährleisten.

BEMÆRK! Følg altid operativsystemets procedure for sikker fjernelse af lagereenheder, når du afbryder forbindelsen, for derved at beskytte dine data.

Se detaljerne for din One Touch-garanti ved at åbne Seagate Limited Warranty Statement på dit drev eller gå til www.seagate.com/warranty. Kontakt et autoriseret Seagate-servicecenter for at anmode om garantiservice, eller gå til www.seagate.com/support/one-touch-hdd for mere information vedrørende kundesupport i dit land.

For GPSR (EU) 2023/988 sikkerhedsspørgsmål, kan du kontakte os på: www.seagate.com/legal/eu-gpsr-contact-us

ES WWW.SEAGATE.COM

1 Conectar
2 Lanzar
3 Canjeiar
Los puertos USB-C requieren un cable micro-B a USB-C (no incluido).

Garantice la seguridad de sus archivos. Siga las instrucciones que aparecen en **Start_Here** para descargar e instalar la aplicación Toolkit y luego cree una contraseña para su unidad.

Mac: Esta unidad está preformateada en formato exFAT para usarse tanto con PC como con Mac. Para poder utilizar Time Machine, la unidad debe volver a formatearse para Mac. Al volver a formatear se eliminarán todos los datos almacenados previamente en la unidad.

www.seagate.com/time-machine

IT WWW.SEAGATE.COM

1 Collegamento
2 Avvio
3 Riscatto
Le porte USB-C richiedono l'uso di un cavo da micro-B a USB-C (non incluso).

Conserva al sicuro i tuoi file! Segui le istruzioni nella sezione **Start_Here** per scaricare e installare il Toolkit e poi crea una password per il tuo drive.

Mac: questa unità è pre-formattata exFAT per l'utilizzo sia su PC che Mac. Per Time Machine è

necessario riformattarla per Mac. La riformattazione comporterà la cancellazione di tutti i dati precedentemente salvati sull'unità.

www.seagate.com/time-machine

FR WWW.SEAGATE.COM

Ce produit est certifié conforme aux normes de compatibilité Google. Chromebook et le badge Works With Chromebook sont des marques de Google LLC.

NOTA: per proteggere i dati, disconnettere sempre il dispositivo applicando la procedura di rimozione sicura dell'hardware.

REMARK: Pour protéger vos données, suivez toujours les procédures de retrait sécurisé correspondant à votre système d'exploitation lors de la déconnexion du produit.

Pour connaître les conditions de garantie de votre One Touch, ouvrez la déclaration de garantie limitée Seagate sur votre disque ou consultez la page www.seagate.com/warranty. Pour toute demande d'intervention sous garantie, contactez un centre de réparation agréé Seagate clientèle ou consultez le site www.seagate.com/support/one-touch-hdd pour obtenir de plus amples informations sur le support clientèle dont vous dépendez.

Per problemi di sicurezza in base alla normativa GPSR (EU) 2023/988, contattate Seagate all'indirizzo www.seagate.com/legal/eu-gpsr-contact-us

NL WWW.SEAGATE.COM

1 Aansluiten
2 Starten
3 Verzilveren
USB-C-poorten is een micro-B-naar-USB-C-kabel vereist (niet meegeleverd).

Houd uw bestanden veilig! Volg de **Start_Here**-instructies om Toolkit te downloaden en installeren, waarna u een wachtwoord voor uw schijf kunt aanmaken.

Mac: Deze schijf is gepreformatteerd in exFAT om te gebruiken met zowel pc als Mac. Voor Time Machine moet de schijf geformatteerd zijn voor Mac. Opnieuw formateren zal alle gegevens verwijderen die eerder op de schijf waren opgeslagen.

www.seagate.com/time-machine

Er is gecertificeerd dat dit product aan de compatibiliteitsnormen van Google voldoet. Chromebook en de Works With Chromebook-badje zijn handelsmerken van Google LLC.

OPMERKING: Volg ter bescherming van uw gegevens altijd de procedures van uw besturingsstelsel voor het veilig verwijderen van hardware als u het product wilt loskoppelen.

Meer informatie over de garantie op uw One Touch vindt u door de garantieverklaring van Seagate Limited te openen op uw schijf of door naar www.seagate.com/warranty te gaan. Om de garantieservice aan te vragen, kunt u contact opnemen met een erkend Seagate-servicecentrum of ga naar www.seagate.com/support/one-touch-hdd voor meer informatie over klantenservice in uw regio.

Neem voor vragen over veiligheidsoverwegingen met betrekking tot de Verordening algemene productveiligheid (EU) 2023/988 contact met ons op via: www.seagate.com/legal/eu-gpsr-contact-us

NO WWW.SEAGATE.COM

1 Koble til
2 Start
3 Les inn
USB-C-porter krever en micro-B til USB-C-kabel (ikke inkludert).

Hold filene dine trygge! Følg **Start_Here**-anvisningen for å laste ned og installere verktøyet og opprette et passord for stasjonen din.

Mac: Denne stasjonen er forhåndsformatert exFAT for bruk både med PC og Mac. For Time Machine må den være formatert på nytt for Mac. Hvis du formaterer på nytt, vil all data som er tidligere lagret på denne harddisken bli slettet.

www.seagate.com/time-machine

Ten produkt ma certyfikat zgodności ze standardami Google. Chromebook i plakieta Works With Chromebook to znaki towarowe Google LLC.

UWAGA! Aby chronić dane, należy zawsze postępować zgodnie z odpowiednimi dla danego systemu procedurami bezpiecznego usuwania sprzętu.

Er is gecertificeerd dat dit product aan de compatibiliteitsnormen van Google voldoet. Chromebook en de Works With Chromebook-badje zijn handelsmerken van Google LLC.

OPMERKING: Volg ter bescherming van uw gegevens altijd de procedures van uw besturingsstelsel voor het veilig verwijderen van hardware als u het product wilt loskoppelen.

Meer informatie over de garantie op uw One Touch vindt u door de garantieverklaring van Seagate Limited te openen op uw schijf of door naar www.seagate.com/warranty te gaan. Om de garantieservice aan te vragen, kunt u contact opnemen met een erkend Seagate-servicecentrum of ga naar www.seagate.com/support/one-touch-hdd voor meer informatie over klantenservice in uw regio.

Neem voor vragen over veiligheidsoverwegingen met betrekking tot de Verordening algemene productveiligheid (EU) 2023/988 contact met ons op via: www.seagate.com/legal/eu-gpsr-contact-us

PL WWW.SEAGATE.COM

1 Połączyć
2 Uruchomić
3 Zrealizować
Ten symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na śmieci. Obowiązkiem użytkownika jest użycie zyszanego sprzętu przez przekazanie go do wyznaczonego punktu recyklingu na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Osobna zbiórka i recykling zużytego sprzętu pomagają w ochronie zasobów naturalnych i zapewnieniu bezpiecznego recyklingu w sposób chroniący ludzkie zdrowie i środowisko. Więcej informacji o tym, gdzie przekazać zużyty sprzęt do recyklingu, można uzyskać w urzędzie miasta, zakładzie utylizacji odpadów komunalnych lub sklepie, w którym zakupiono produkt.

Mac: Dysk jest wstępnie sformatowany w systemie plików exFAT do użytku z komputerami PC i Mac. W razie pracy z Time Machine dysk musi być sformatowany w systemie kompatybilnym z Mac. Sformatowanie spowoduje usunięcie wszystkich danych zapisanych wcześniej na dysku.

www.seagate.com/time-machine

Ten produkt ma certyfikat zgodności ze standardami Google. Chromebook i plakieta Works With Chromebook to znaki towarowe Google LLC.

UWAGA! Aby chronić dane, należy zawsze postępować zgodnie z odpowiednimi dla danego systemu procedurami bezpiecznego usuwania sprzętu.

Seagate Limited Warranty Statement on

www.seagate.com/time-machine

NOTA: Para proteger os seus dados, sempre que pretender desligar o seu produto, cumpra os procedimentos de remoção segura aplicáveis ao seu sistema operativo.

Análise os detalhes da garantia do seu One Touch abrindo a Declaração de garantia limitada do Seagate em seu disco ou em www.seagate.com/warranty. Para solicitar o serviço de garantia, entre em contato com um centro de serviço autorizado da Seagate ou consulte www.seagate.com/support/one-touch-hdd para obter mais informações em relação ao suporte ao cliente em sua jurisdição.

Se tiver preocupações de segurança relacionadas com o RSGP (UE) 2023/988, contacte-nos através de: www.seagate.com/legal/eu-gpsr-contact-us

BR-PT WWW.SEAGATE.COM

1 Conectar
2 Iniciar
3 Resgatar
Portas USB-C requerem um cabo micro-B para USB-C (não incluso).

Mantenha seus arquivos seguros! Siga as instruções do **Start_Here** para baixar e instalar o Toolkit e então criar uma senha para o seu drive.

Mac: Este disco está pré-formatado como exFAT para utilização tanto com PC como com Mac. Para se utilizar o Time Machine, tem de ser reformatado para Mac. A reformatação irá eliminar todos os dados guardados anteriormente na unidade.

www.seagate.com/time-machine

IT WWW.SEAGATE.COM

1 Ligar
2 Iniciar
3 Resgatar
As portas USB-C requerem um cabo micro-B para USB-C (não incluso).

Mantenha seus arquivos seguros! Siga as instruções de **Start_Here** para fazer download e instalar o

www.seagate.com/time-machine

EN WWW.SEAGATE.COM

1 Connect
2 Start
3 Riscatto
Le porte USB-C richiedono l'uso di un cavo da micro-B a USB-C (non incluso).

Conserva al sicuro i tuoi file! Segui le istruzioni nella sezione **Start_Here** per scaricare e installare il Toolkit e poi crea una password per il tuo drive.

Mac: questa unità è pre-formattata exFAT per l'utilizzo sia su PC che Mac. Per Time Machine è

www.seagate.com/time-machine

Mac: Essa unidade é pré-formatada em formato exFAT para uso com PC e Mac. Para o Time Machine, a unidade deve ser novamente formatada para Mac. A reformatação excluirá todos os dados armazenados anteriormente na unidade.
www.seagate.com/time-machine

Este produto foi certificado para atender aos padrões de compatibilidade do Google. O Chromebook e o selo Works With Chromebook são marcas registradas da Google LLC.

NOTA: Para proteger seus dados, sempre siga os procedimentos de remoção segura do seu sistema operacional ao desconectar o produto.

Reveja os detalhes da garantia do seu One Touch ao abrir a Declaração de garantia limitada da Seagate em sua unidade ou vá para www.seagate.com/warranty. Para requisitar o serviço de garantia, entre em contato com um centro de serviço Seagate autorizado ou consulte www.seagate.com/support/one-touch-hdd para obter mais informações sobre suporte ao cliente na sua jurisdição.

RU WWW.SEAGATE.COM

- Подключите
- Запустите
- Используйте

Для портов USB-C требуется кабель с разъемами микро-B и USB-C (не входит в комплект поставки).

Храните свои файлы в безопасности! Следуйте инструкциям **Start Here**, чтобы загрузить и установить Toolkit, а затем создайте пароль для диска.

Mac: Tämä asema on valmiiksi alustettu exFAT-muodossa, jota voi käyttää sekä PC- että Mac-tietokoneissa. Jotta Time Machine-toimintoa voidaan käyttää, asema täytyy alustaa Macia varten. Ajustaminen poistaa kaikki asemalle aiemmin tallennetut tiedot.
www.seagate.com/time-machine

Tämä tuote on saatav Googleen yhteensopivuusvaatimusten mukaisen sertifiointin. Chromebook ja Works With Chromebook-merkki ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Se mer information om din One Touch-garanti genom att öppna meddelandet om Seagates begränsade

HUOMAUTUS: Suojaa tietojasi laitetta irrotettaessa ja noudatta aina käyttöjärjestelmän ohjeita, jotka koskevat laitteen turvallista poistamista.

Tarkista One Touch -takuusi tiedot avamalla asemalla oleva Seagaten rajoitetun takuun lausunto tai vieraillemalla osoitteessa www.seagate.com/warranty. Jos haluat pyytää takuupalvelua, ota yhteys valtuutettuun Seagate-huoltokeskukseen tai vieraille osoitteessa www.seagate.com/support/one-touch-hdd, josta löydät lisätietoja oman alueesi asiakastuesta.

Jos sinulla on GPSR (EU) 2023/988 -turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita, ota meihin yhteyttä osoitteessa: www.seagate.com/legal/eu-gpsr-contact-us

SV WWW.SEAGATE.COM

- Anslut
- Starta
- Läs in

USB-C-portar kräver en micro-B till USB-C-kabel (ingår ej).

- Yhdistä
- Käynnistä
- Lunasta

Hålla dina filer säkra! Följ instruktionerna i **Start Here** för att ladda ner och installera Toolkit och därefter skapa ett lösenord för din enhet.

Mac: Den här hårddisken är förformaterad som exFAT för användning med både PC och Mac. För Time Machine måste den vara formaterad för Mac. Omformatering raderar alla data som sparats på hårddisken.

www.seagate.com/time-machine

Den här produkten har certifierats enligt Googles kompatibilitetsstandarder. Chromebook och Works With Chromebook-märket är varumärken som tillhör Google LLC.

Obs! För att skydda dina data ska du alltid följa de

förlärdanarna för säker borttagning som gäller för ditt operativsystem när du kopplar från produkten.

Se mer information om din One Touch-garanti genom att öppna meddelandet om Seagates begränsade

garanti på din enhet eller gå till www.seagate.com/warranty. För att begära service under garantin, kontakta ett auktoriserat Seagate-servicecenter eller se www.seagate.com/support/one-touch-hdd för mer information om kundsupport inom din jurisdiktion.

För GPSR (EU) 2023/988 säkerhetsfrågor, kontakta oss på: www.seagate.com/legal/eu-gpsr-contact-us

EL WWW.SEAGATE.COM

- Πρίποjit
- Σπυstit
- Uplatnit

Do konektorů USB-C musí být zapojen kabel s redukcí USB-C na micro-B (není součástí balení).

Uchovajte své soubory v bezpečí. Postupujte podle pokynů v části **Start Here**. Stáhněte si a nainstalujte sadu nástrojů a poté si vytvořte heslo pro svůj disk.

Mac: Disk je předformátován na formát exFAT pro použití s PC i Mac. V případě softwaru Time Machine se musí předformátovat pro Mac. Předformátováním odstraníte všechna data dříve uložená na disku.

www.seagate.com/time-machine

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την προστασία των δεδομένων σας, να ακολουθείτε πάντοτε τις διαδικασίες ασφαλείας καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας σας σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευής σας.

Δείτε τις λεπτομέρειες της εγγύησης του One Touch σας ανοίγοντας τη Δήλωση Περιορισμένης Εγγύησης της Seagate στη μονάδα σας ή μεταφέρετε στη διεύθυνση www.seagate.com/warranty. Για την αίτηση υπηρεσίας εγγύησης, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης της Seagate ή ανατρέξτε στη διεύθυνση www.seagate.com/support/one-touch-hdd για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη πελατών στην περιοχή σας.

POZNÁMKY: Při odpojení výrobku vždy dodržujte postup bezpečného odebrání pro váš operační systém za účelem ochrany svých dat.

Chcete-li si prohlédnout podrobnosti své záruky One Touch, otevřete Prohlášení o omezené záruce Seagate Limited Warranty Statement na své jednotce, anebo přejděte na stránku www.seagate.com/warranty.

Chcete-li nárokovat záruční servis, obraťte se na autorizované servisní středisko Seagate, anebo na stránce www.seagate.com/support/one-touch-hdd získáte další informace týkající se zákaznické podpory ve vaší jurisdikci.

V případě otázek týkajících se bezpečnosti výrobků podle nařízení GPSR (EU) 2023/988, kontaktujte na www.seagate.com/legal/eu-gpsr-contact-us

HU WWW.SEAGATE.COM

- Csatlakozás
- Elindítás

3 Visszaváltás

Az USB-C portokhoz mikro-B – USB-C kábel szükséges (nincs mellékelve).

Örizzze meg fájlait biztonságban! Kövesse az **Start Here** (első lépések) utasításokat a Toolkit (eszközkészlet) letöltéséhez és telepítéséhez, majd hozzon létre jelszót a meghajtó számára.

Mac: Ez a meghajtó előre formázott exFAT rendszerű, amely PC-hez és Mac-hez is egyaránt használható. A Time Machine használatához a meghajtót ístemek ícn, yetkili bir Seagate hizmet merkezi ile illetisime gecin ya da bölgenizdeki müşteri desteği hakkında daha fazla bilgi için www.seagate.com/support/one-touch-hdd adresine başvurun.

MEGJEJEGYZÉS: Az adatok védelme érdekében a termék leválasztásakor mindig kövesse az operációs rendszernek megfelelő biztonságság eltávolítási eljárás.

Agaranciára vonatkozó részletes információkért nyissa meg a Seagate korlátozott garanciátlkozozatát a Toolkiton, vagy lépjen a www.seagate.com/warranty oldalra. Ha garanciás szervizelést szeretne kérni, forduljon egy hivatalos Seagate szervizközpontoz, vagy olvassa el a következő oldalon található információkat: www.seagate.com/support/one-touch-hdd az Ön régiójában elérhető ügyféltámogatási lehetőségekről.

TR WWW.SEAGATE.COM

- Bağlanın
- Başlatın
- Tekliflern Faydalann

USB-C bağlantı noktaları için bir micro-B - USB-C kablolu (birlikte verilmez) gerekir.

Dosyalarınızı güvenli tutun! Araç Setini indirerek ve kurmak için **Start Here** talimatlarını izleyin ve ardından sürücünüz için bir parola oluşturun.

Mac: Bu sürücü, hem PC hem Mac ile kullanılabilirliği için exFAT olarak önceden biçimlendirilmiş şekilde

gelir. Time Machine için Mac'e uygun şekilde yeniden biçimlendirilmelidir. Yeniden biçimlendirme işlemi, sürücünüzde bulunan tüm veriyi siler. **www.seagate.com/time-machine**

NOT: Verilerinizi korumak için ürününüzün bağlantısını keserken her zaman işletim sisteminiz için gereken güvenli kaldırma işlemlerini uygulayın.

Garantinizin detaylarını incelemek için sürücünüzün üzerindeki Seagate Sınırlı Garanti Bildirimi için ya da One Touch'a gidin www.seagate.com/warranty. Garanti hizmeti istemek için, yetkili bir Seagate hizmet merkezi ile iletişime geçin ya da bölgenizdeki müşteri desteği hakkında daha fazla bilgi için www.seagate.com/support/one-touch-hdd adresine başvurun.

www.seagate.com/time-machine

China RoHS 2 table

China RoHS 2 refers to the Ministry of Industry and Information Technology Order No. 32, effective July 1, 2016, titled Management Methods for the Restriction of the Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products. To comply with China RoHS 2, we determined this product's Environmental Protection Use Period (EUPU) to be 20 years in accordance with the Marking for the Restricted Use of Hazardous Substances in Electronic and Electrical Products, SJ/T 11364-2014.

中国 RoHS 2 的要求, 我们根据 "电子电气产品有害物质限制使用标识标" (SJ/T 11364-2014) 确定本产品的环保使用期 (EUPU) 为 20 年。

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364-2014

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 O: Indicates that the hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。 X: Indicates that the hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.

gelir. Time Machine için Mac'e uygun şekilde yeniden biçimlendirilmelidir. Yeniden biçimlendirme işlemi, sürücünüzde bulunan tüm veriyi siler. **www.seagate.com/time-machine**

ZH-CN WWW.SEAGATE.COM

- 连接
- 启动
- 兑换

USB-C 端口需要一根 micro-B 转 USB-C 连接线 (不附带)。

安全保存您的文件! 请按 **Start Here** 说明下载并安装 Toolkit, 然后为您的硬盘创建密码。

Mac: 硬盘已预格式化为 exFAT 格式, 同时适用于 PC 和 Mac。对于 Time Machine, 必须重新格式化为适用于 Mac。重新格式化的会删除硬盘上此前存储的所有数据。

www.seagate.com/time-machine

此产品已被认证为符合 Google 的兼容性标准。 Chromebook and Works With Chromebook 徽

章都是 Google LLC 的商标。

注意: 为保护您的数据, 请在断开产品时, 总是按照适用于您的操作系统的安全卸下过程操作。

通过打开您的硬盘上 "Seagate 有限保修声明" 查看您的 One Touch 的保修, 或者访问 www.seagate.com/warranty。要申请保修服务, 请联系授权的 Seagate 服务中心或参考 www.seagate.com/support/one-touch-hdd 了解更多有关您所在地区客户支持的信息。有关合规信息, 请访问 www.seagate.com/manuals/one-touch-hdd。

파일을 안전하게 보관! **Start Here** 지침을 따라 Toolkit을 다운로드 및 설치하고, 드라이브 비밀번호를 생성하십시오。

Mac: 이 드라이브는 PC와 Mac 모두에서 사용할 수 있도록 사전 포맷팅 exFAT입니다. Time Machine의 경우 Mac 용으로 다시 포맷해야 합니다. 다시 포맷하면 이전에 드라이브에 저장된 모든 데이터가 삭제됩니다。

www.seagate.com/time-machine

이 제품은 Google의 호환성 표준을 충족하는 것으로 인증받았습니다。 Chromebook 및 Works With Chromebook 배지는 Google LLC의 상표입니다。

참고: 데이터를 보호하기 위해 제품 연결을 해제할 때는 운영체제에서 항상 안전 제거 절차를 따라야 합니다。

Seagate atau lihat www.seagate.com/support/one-touch-hdd untuk info lebih lanjut mengenai dukungan pelanggan di daerah Anda. **www.seagate.com/time-machine**

ZH-CN WWW.SEAGATE.COM

- 连接
- 启动
- 兑换

USB-C 端口需要一根 micro-B 转 USB-C 连接线 (不附带)。

安全保存您的文件! 请按 **Start Here** 说明下载并安装 Toolkit, 然后为您的硬盘创建密码。

Mac: 硬盘已预格式化为 exFAT 格式, 同时适用于 PC 和 Mac。对于 Time Machine, 必须重新格式化为适用于 Mac。重新格式化的会删除硬盘上此前存储的所有数据。

www.seagate.com/time-machine

此产品已被认证为符合 Google 的兼容性标准。 Chromebook and Works With Chromebook 徽

章都是 Google LLC 的商标。

注意: 为保护您的数据, 请在断开产品时, 总是按照适用于您的操作系统的安全卸下过程操作。

通过打开您的硬盘上 "Seagate 有限保修声明" 查看您的 One Touch 的保修, 或者访问 www.seagate.com/warranty。要申请保修服务, 请联系授权的 Seagate 服务中心或参考 www.seagate.com/support/one-touch-hdd 了解更多有关您所在地区客户支持的信息。有关合规信息, 请访问 www.seagate.com/manuals/one-touch-hdd。

파일을 안전하게 보관! **Start Here** 지침을 따라 Toolkit을 다운로드 및 설치하고, 드라이브 비밀번호를 생성하십시오。

Mac: 이 드라이브는 PC와 Mac 모두에서 사용할 수 있도록 사전 포맷팅 exFAT입니다. Time Machine의 경우 Mac 용으로 다시 포맷해야 합니다. 다시 포맷하면 이전에 드라이브에 저장된 모든 데이터가 삭제됩니다。

www.seagate.com/time-machine

이 제품은 Google의 호환성 표준을 충족하는 것으로 인증받았습니다。 Chromebook 및 Works With Chromebook 배지는 Google LLC의 상표입니다。

참고: 데이터를 보호하기 위해 제품 연결을 해제할 때는 운영체제에서 항상 안전 제거 절차를 따라야 합니다。

Seagate atau lihat www.seagate.com/support/one-touch-hdd untuk info lebih lanjut mengenai dukungan pelanggan di daerah Anda. **www.seagate.com/time-machine**

ZH-CN WWW.SEAGATE.COM

- 连接
- 启动
- 兑换

USB-C 端口需要一根 micro-B 转 USB-C 连接线 (不附带)。

安全保存您的文件! 请按 **Start Here** 说明下载并安装 Toolkit, 然后为您的硬盘创建密码。

Mac: 硬盘已预格式化为 exFAT 格式, 同时适用于 PC 和 Mac。对于 Time Machine, 必须重新格式化为适用于 Mac。重新格式化的会删除硬盘上此前存储的所有数据。

www.seagate.com/time-machine

此产品已被认证为符合 Google 的兼容性标准。 Chromebook and Works With Chromebook 徽

章都是 Google LLC 的商标。

注意: 为保护您的数据, 请在断开产品时, 总是按照适用于您的操作系统的安全卸下过程操作。

通过打开您的硬盘上 "Seagate 有限保修声明" 查看您的 One Touch 的保修, 或者访问 www.seagate.com/warranty。要申请保修服务, 请联系授权的 Seagate 服务中心或参考 www.seagate.com/support/one-touch-hdd 了解更多有关您所在地区客户支持的信息。有关合规信息, 请访问 www.seagate.com/manuals/one-touch-hdd。

파일을 안전하게 보관! **Start Here** 지침을 따라 Toolkit을 다운로드 및 설치하고, 드라이브 비밀번호를 생성하십시오。

Mac: 이 드라이브는 PC와 Mac 모두에서 사용할 수 있도록 사전 포맷팅 exFAT입니다. Time Machine의 경우 Mac 용으로 다시 포맷해야 합니다. 다시 포맷하면 이전에 드라이브에 저장된 모든 데이터가 삭제됩니다。

www.seagate.com/time-machine

이 제품은 Google의 호환성 표준을 충족하는 것으로 인증받았습니다。 Chromebook 및 Works With Chromebook 배지는 Google LLC의 상표입니다。

참고: 데이터를 보호하기 위해 제품 연결을 해제할 때는 운영체제에서 항상 안전 제거 절차를 따라야 합니다。

Seagate atau lihat www.seagate.com/support/one-touch-hdd untuk info lebih lanjut mengenai dukungan pelanggan di daerah Anda. **www.seagate.com/time-machine**

ZH-CN WWW.SEAGATE.COM

- 连接
- 启动
- 兑换

USB-C 端口需要一根 micro-B 转 USB-C 连接线 (不附带)。

安全保存您的文件! 请按 **Start Here** 说明下载并安装 Toolkit, 然后为您的硬盘创建密码。

Mac: 硬盘已预格式化为 exFAT 格式, 同时适用于 PC 和 Mac。对于 Time Machine, 必须重新格式化为适用于 Mac。重新格式化的会删除硬盘上此前存储的所有数据。

www.seagate.com/time-machine

此产品已被认证为符合 Google 的兼容性标准。 Chromebook and Works With Chromebook 徽

章都是 Google LLC 的商标。

注意: 为保护您的数据, 请在断开产品时, 总是按照适用于您的操作系统的安全卸下过程操作。

通过打开您的硬盘上 "Seagate 有限保修声明" 查看您的 One Touch 的保修, 或者访问 www.seagate.com/warranty。要申请保修服务, 请联系授权的 Seagate 服务中心或参考 www.seagate.com/support/one-touch-hdd 了解更多有关您所在地区客户支持的信息。有关合规信息, 请访问 www.seagate.com/manuals/one-touch-hdd。

파일을 안전하게 보관! **Start Here** 지침을 따라 Toolkit을 다운로드 및 설치하고, 드라이브 비밀번호를 생성하십시오。

Mac: 이 드라이브는 PC와 Mac 모두에서 사용할 수 있도록 사전 포맷팅 exFAT입니다. Time Machine의 경우 Mac 용으로 다시 포맷해야 합니다. 다시 포맷하면 이전에 드라이브에 저장된 모든 데이터가 삭제됩니다。

www.seagate.com/time-machine

이 제품은 Google의 호환성 표준을 충족하는 것으로 인증받았습니다。 Chromebook 및 Works With Chromebook 배지는 Google LLC의 상표입니다。

참고: 데이터를 보호하기 위해 제품 연결을 해제할 때는 운영체제에서 항상 안전 제거 절차를 따라야 합니다。

Seagate atau lihat www.seagate.com/support/one-touch-hdd untuk info lebih lanjut mengenai dukungan pelanggan di daerah Anda. **www.seagate.com/time-machine**

ZH-CN WWW.SEAGATE.COM

- 连接
- 启动
- 兑换

USB-C 端口需要一根 micro-B 转 USB-C 连接线 (不附带)。

安全保存您的文件! 请按 **Start Here** 说明下载并安装 Toolkit, 然后为您的硬盘创建密码。

Mac: 硬盘已预格式化为 exFAT 格式, 同时适用于 PC 和 Mac。对于 Time Machine, 必须重新格式化为适用于 Mac。重新格式化的会删除硬盘上此前存储的所有数据。

www.seagate.com/time-machine

此产品已被认证为符合 Google 的兼容性标准。 Chromebook and Works With Chromebook 徽

章都是 Google LLC 的商标。

注意: 为保护您的数据, 请在断开产品时, 总是按照适用于您的操作系统的安全卸下过程操作。

通过打开您的硬盘上 "Seagate 有限保修声明" 查看您的 One Touch 的保修, 或者访问 www.seagate.com/warranty。要申请保修服务, 请联系授权的 Seagate 服务中心或参考 www.seagate.com/support/one-touch-hdd 了解更多有关您所在地区客户支持的信息。有关合规信息, 请访问 www.seagate.com/manuals/one-touch-hdd。

파일을 안전하게 보관! **Start Here** 지침을 따라 Toolkit을 다운로드 및 설치하고, 드라이브 비밀번호를 생성하십시오。

Mac: 이 드라이브는 PC와 Mac 모두에서 사용할 수 있도록 사전 포맷팅 exFAT입니다. Time Machine의 경우 Mac 용으로 다시 포맷해야 합니다. 다시 포맷하면 이전에 드라이브에 저장된 모든 데이터가 삭제됩니다。

www.seagate.com/time-machine

이 제품은 Google의 호환성 표준을 충족하는 것으로 인증받았습니다。 Chromebook 및 Works With Chromebook 배지는 Google LLC의 상표입니다。

참고: 데이터를 보호하기 위해 제품 연결을 해제할 때는 운영체제에서 항상 안전 제거 절차를 따라야 합니다。

Seagate atau lihat www.seagate.com/support/one-touch-hdd untuk info lebih lanjut mengenai dukungan pelanggan di daerah Anda. **www.seagate.com/time-machine**

ZH-CN WWW.SEAGATE.COM

- 连接
- 启动
- 兑换

USB-C 端口需要一根 micro-B 转 USB-C 连接线 (不附带)。

安全保存您的文件! 请按 **Start Here** 说明下载并安装 Toolkit, 然后为您的硬盘创建密码。

Mac: 硬盘已预格式化为 exFAT 格式, 同时适用于 PC 和 Mac。对于 Time Machine, 必须重新格式化为适用于 Mac。重新格式化的会删除硬盘上此前存储的所有数据。

www.seagate.com/time-machine

此产品已被认证为符合 Google 的兼容性标准。 Chromebook and Works With Chromebook 徽

章都是 Google LLC 的商标。

注意: 为保护您的数据, 请在断开产品时, 总是按照适用于您的操作系统的安全卸下过程操作。

通过打开您的硬盘上 "Seagate 有限保修声明" 查看您的 One Touch 的保修, 或者访问 www.seagate.com/warranty。要申请保修服务, 请联系授权的 Seagate 服务中心或参考 www.seagate.com/support/one-touch-hdd 了解更多有关您所在地区客户支持的信息。有关合规信息, 请访问 www.seagate.com/manuals/one-touch-hdd。

파일을 안전하게 보관! **Start Here** 지침을 따라 Toolkit을 다운로드 및 설치하고, 드라이브 비밀번호를 생성하십시오。

Mac: 이 드라이브는 PC와 Mac 모두에서 사용할 수 있도록 사전 포맷팅 exFAT입니다. Time Machine의 경우 Mac 용으로 다시 포맷해야 합니다. 다시 포맷하면 이전에 드라이브에 저장된 모든 데이터가 삭제됩니다。

www.seagate.com/time-machine

이 제품은 Google의 호환성 표준을 충족하는 것으로 인증받았습니다。 Chromebook 및 Works With Chromebook 배지는 Google LLC의 상표입니다。

참고: 데이터를 보호하기 위해 제품 연결을 해제할 때는 운영체제에서 항상 안전 제거 절차를 따라야 합니다。

Seagate atau lihat www.seagate.com/support/one-touch-hdd untuk info lebih lanjut mengenai dukungan pelanggan di daerah Anda. **www.seagate.com/time-machine**

ZH-CN WWW.SEAGATE.COM

- 连接
- 启动
- 兑换

USB-C 端口需要一根 micro-B 转 USB-C 连接线 (不附带)。

安全保存您的文件! 请按 **Start Here** 说明下载并安装 Toolkit, 然后为您的硬盘创建密码。

Mac: 硬盘已预格式化为 exFAT 格式, 同时适用于 PC 和 Mac。对于 Time Machine, 必须重新格式化为适用于 Mac。重新格式化的会删除硬盘上此前存储的所有数据。

www.seagate.com/time-machine

此产品已被认证为符合 Google 的兼容性标准。 Chromebook and Works With Chromebook 徽

章都是 Google LLC 的商标。

注意: 为保护您的数据, 请在断开产品时, 总是按照适用于您的操作系统的安全卸下过程操作。

通过打开您的硬盘上 "Seagate 有限保修声明" 查看您的 One Touch 的保修, 或者访问 www.seagate.com/warranty。要申请保修服务, 请联系授权的 Seagate 服务中心或参考 www.seagate.com/support/one-touch-hdd 了解更多有关您所在地区客户支持的信息。有关合规信息, 请访问 www.seagate.com/manuals/one-touch-hdd。

파일을 안전하게 보관! **Start Here** 지침을 따라 Toolkit을 다운로드 및 설치하고, 드라이브 비밀번호를 생성하십시오。

Mac: 이 드라이브는 PC와 Mac 모두에서 사용할 수 있도록 사전 포맷팅 exFAT입니다. Time Machine의 경우 Mac 용으로 다시 포맷해야 합니다. 다시 포맷하면 이전에 드라이브에 저장된 모든 데이터가 삭제됩니다。

<