

prilušnému zariadeniu.

9. Ak výrobok nepoužívate, odpojte ho, pri nabíjaní alebo vybijaní nenechávajte bez dozoru.

10. Uchovávajte mimo dosahu detí.

11. Tento výrobok môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či nedostatkom skúseností a znalostí ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o používaní výrobku bezpečným spôsobom a rozumujú rizikám, ktoré sú s ním spojené.

Slovenščina - Varnostna navodila

1. Ne izpostavljati prekomerni vročini, kot sta sončna svetloba ali ogenj. Preprečite nenadne temperature spremembe.

2. Ne uporabljati ali hraniti v vlažnih ali mokrih pogojih.

3. Ne uporabljati blizu eksplozivnih plinov ali gorljivih materialov.

4. Ne sežigati.

5. Preprečiti stik s kemikalijami v bateriji.

6. Ne metati, tresti, vibrirati, pustiti pasti na tla, mečkati, udarjati ali mehansko zlorabljati.

7. Ne prekrivati s predmeti, ki lahko vplivajo na oddajanje toplote.

8. Uporabljati samo s priloženimi kablji ali kablji, priloženimi vaši napravi.

9. Med uporabo odklopiti, ne polniti ali prazniti brez nadzora.

10. Hraniti izven dosega otrok.

11. Ta izdelek lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali psihičnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če jih nadzira ali jih je o varni uporabi poučila odgovorna oseba in razumejo morebitne povezane nevarnosti.

Magyar - Biztonsági előírások

1. Ne tegye ki erős hőnek, mint a tűz, és kerülje a hirtelen hőmérsékletváltozásokat.

2. Ne használja és ne tárolja párás vagy nedves környezetben.

3. Ne használja robbanásveszélyes gázok vagy gyúlékony anyagok közelében.

4. Ne égesse el és ne hamvasza el.

5. Kerülje az érintkezést az akkumulátor vegyi anyagaival.

6. Ne dobálja, ne rázza, ne rezegtesse, ne ejtse le, ne zúzza szét, ne üsse semmire, és ne hagyja a mechanikai rongálást.

7. Ne takarja le olyan tárgyakkal, amelyek negatívan befolyásolhatják a hőleadást.

8. Csak a mellékelt kábeleket vagy az eszközzel kapott kábeleket használja.

9. Használaton kívül húzza ki, csak felügyelet mellett töltsé, illetve merítse.

10. Tartsa gyermekektől távol.

11. Testi, szellemi, érzékszervi fogyatékkal élő, vagy kevés tapasztalattal és tudással rendelkező személyek a terméket csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha megkapták a termék biztonságos használatával kapcsolatos utasításokat, és tudatában vannak a vele járó veszélyekkel.

Română - Instrucțiuni de siguranță

1. A nu se expune la căldură excesivă, cum este cea produsă de razele solare directe sau foc, evitând expunerea la schimbări abrupte de temperatură.

2. A nu se folosi sau depozita în condiții de umiditate ridicată.

3. A nu se utiliza în apropierea gazelor explozive sau a materialelor inflamabile.

4. A nu se arde sau incineri.

5. A se evita contactul cu substanțele chimice din acumulator.

6. Nu aruncați, scuturați, vibrați, zdrobiți, loviți sau abuzati mecanic.

7. Nu acoperiți cu obiecte care ar putea afecta disiparea căldurii.

8. Folosiți numai cablurile incluse sau cablurile furnizate cu dispozitivul.

9. Deconectați când nu se folosește, nu încercați sau descărcați nesupravegheat.

10. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

11. Acest produs se poate folosi de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduce sau fără experiență și cunoștințe dacă li s-a asigurat supravegherea sau instrucțiuni referitoare la utilizarea produsului într-un mod sigur și înțelept pericolele implicite.

РБългарски - Инструкции за безопасност

1. Да не се излага на силна топлина, например слънчева светлина или огън, да се избягват резки промени в температурата.

2. Да не се използва или съхранява при влажни или мокри условия.

3. Да не се използва в близост до експлозивни газове или запалими материали.

4. Да не се пали или изгаря.

5. Да се избягва контакт с химикалите в батерията.

6. Да не се хвърля, разклаща, разполюва, изпуска, смачква, удря или използва неправилно по механичен начин.

7. Да не се покрива с предмети, които могат да окажат влияние върху разсейването на топлината.

8. Използвайте само капацитетите, кабелите или кабелите, които се предоставят заедно с вашия уред.

9. Да се изключва, когато не се използва, да не се зарежда или разрежда без надзор.

10. Да се съхранява на недостъпно за деца място.

11. Този продукт може да се използва от хора с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, актове са наблюдавани или инструктирани относно безопасното използване на уреда и разбират свързаните с употребата му опасности.

Ελληνικά - Οδηγίες ασφαλείας

1. Μην εκθέτετε σε υπερβολική θερμότητα, όπως στο άμεσο φως του ήλιου ή σε φλόγα, και αποφεύγετε τις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας.

2. Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε σε περιβάλλον με υγρασία ή υγρό.

3. Μην χρησιμοποιείτε κοντά σε εκρηκτικά αέρια ή εύφλεκτα υλικά.

4. Μην καίτε ή αποθεφρώνετε.

5. Αποφεύγετε την επαφή με χημικές ουσίες μπαταριών.

6. Αποφεύγετε ρίψεις, τραντάγματα, δονήσεις, πτώσεις, σύνθλιψη, κρούσεις ή μηχανική καταπόνηση.

7. Μην καλύπτετε με αντικείμενα τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν την απαγωγή της θερμότητας.

8. Να χρησιμοποιείτε μόνο τα παρεχόμενα καλώδια ή τα καλώδια που παρέχονται με τη συσκευή σας.

9. Αποσυνδέστε όταν δεν χρησιμοποιείται: μην φορτίζετε/ εκφορτίζετε χωρίς επίβλεψη.

10. Φυλάξτε μακριά από μέρη στα οποία φτάνουν παιδιά.

11. Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή ανεπαρκή εμπειρία και γνώσεις, εάν επιβλέπονται ή καθοδηγούνται στη χρήση του προϊόντος με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχει η χρήση του.

Hrvatski - Sigurnosne upute

1. Ne izlažite prekomjernoj toplini kao što su sunčeva svjetlost ili vatra, izbjegavajte nagle promjene temperature.

2. Ne uporabljajte i ne odlažite u prostore s vlažnim ili mokrim uvjetima.

3. Ne uporabljajte blizu eksplozivnih plinova ili zapaljivih materijala.

4. Nemojte spaljivati.

5. Izbjegavajte kontakt s kemikalijama baterije.

6. Nemojte bacati, tresti, izlagati vibracijama, ispuštiti, gnječiti, udarati ili mehanički uništavati.

7. Nemojte prekrivati objektima koji bi mogli utjecati na izlaz topline.

8. Upotrebļjavajte samo isporučene kabele ili kabele uključene uz vaš uređaj.

9. Odspojite kada ne upotrebljavate, nemojte puniti ili prazniti bez nadzora.

10. Čuvati izvan dohvata djece.

11. Ovaj proizvod mogu upotrebljavati osobe smanjenih fizičkih, osjetljivih ili mentalnih sposobnosti ili s nedostatkom iskustva ili znanja ako ih se nadzire ili ako su im dane upute u vezi sa sigurnom upotrebom proizvoda te ako razumiju moguće opasnosti.

Türkçe - Güvenlik Talimatları

1. Güneş ışığı veya ateş gibi yüksek sıcaklığa maruz bırakmayın.

2. Nemli veya ıslak koşullarda kullanmayın veya saklamayın.

3. Patlayıcı gaz veya yanıcı maddelerin yakınında kullanmayın.

4. Yağmayın veya mekanik olarak kötüye kullanmayın.

5. Pil kimyasalları ile temastan kaçının.

6. Atmayın, sallamayın, titretmeyin, düşürmeyin, ezmeyin, çarpmayın veya mekanik olarak kötüye kullanmayın.

7. Isı dağılımını etkileyebilecek objeleri ile örtmeyin.

8. Sadecce cihazınızla birlikte verilen kabloları kullanın.

9. Cihaz kullanımda değilken bağlantısını kesin, başında değilken şarj etmeyin veya şarjını boşaltmayın.

10. - Çocukların erişilebileceği yerlerden uzakta tutun.

11. Bu ürün, eğer ürünün güvenli bir şekilde kullanımını ilgili bilgi aldlılar ise, gözetleniyorlar ise veya ilgili tehlikeleri anlayıyorlar ise, fiziksel-duyusal ve zihinsel yetenekleri kısmı olan şahıslar tarafından kullanılabilir.

Português Brasileiro - Instruções de segurança

1. Não exponha a calor excessivo, como luz do sol ou fogo, evite mudanças bruscas de temperatura.

2. Não use ou armazene em condições úmidas ou molhadas.

3. Não use próximo a gases explosivos ou materiais inflamáveis.

4. Não queime ou incinere.

5. Evite contato com produtos químicos de bateria.

6. Não jogue, agite, vibre, deixe cair, esmague, bata ou force mecanicamente.

7. Não cubra com objetos que possam afetar a dissipação de calor.

8. Somente use os cabos incluídos com seu dispositivo.

9. Desconecte quando não estiver em uso, não carregue ou descarregue sem a presença de alguém.

10. Mantenha fora do alcance de crianças.

11. Este produto pode ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento se tiverem recebido orientações ou instruções sobre o uso do produto de forma segura e se tiverem compreendido os perigos envolvidos.

Інструкції з техніки безпеки

1. Зберігайте подал від джерел високих температур, таких як сонце або вогонь, уникайте різких змін температури.

2. Не використовуйте та не зберігайте в умовах високої вологості.

3. Не використовуйте поблизу вибухонебезпечних газів або горючих матеріалів.

4. Не підпалюйте та не спалюйте.

5. Уникайте контакту з хімічними речовинами акумулятора.

6. Чи не кидайте, не трясіть, не надавайте впливу вібрації,

запобігайте падіння, трощення, удару або механічного впливу.

7. Не покривайте предметами, які можуть вплинути на тепловіддачу.

8. Використовуйте тільки приєднані кабелі або кабелі, що постачаються разом із пристроєм.

9. Вимикайте пристрій, коли він не використовується.

10. Не залишайте без нагляду для заряджання або розряджання.

11. Цей продукт можуть використовувати люди з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, а також люди, яким бракує досвіду і знань, якщо їх навчили використовувати продукт безпечно та якщо вони розуміють ризики, пов'язані з використанням продукту.

Säkerhetsanvisningar

1. Exponera inte för stark värme som t.ex. solsken eller eld och undvik plötsliga temperaturförändringar.

2. Använd inte eller förvara i fuktiga eller våta förhållanden.

3. Använd inte i närheten av explosiva gaser eller brandfarliga material.

4. Bränn eller förbränn inte.

5. Undvik kontakt med batterikemikalier.

6. Du får ej kasta, skaka, vibrera, släpp, krossa, stöt eller mekaniskt misbruka den.

7. Täck inte med föremål som kan påverka värmeavledningen.

8. Använd endast de medföljande kablarna eller kablarna som medföljer enheten.

9. Koppla ifrån när den inte är i bruk, ladda inte eller ladda ur obevakad.

10. Förvara utom räckhåll för barn.

11. Denna produkt kan användas av personer med nedsatt

• clever you

Trust.

Bedienungsanleitung | Mode d'emploi | Gebruikershandleiding | Manuale utente | Manual de usuario | Guia do utilizador | Brukerveiledning | Bruksanvisning | Käyttöohje | Brugervejledning | Instrukcja obsługi | Návod k použití | Návod na používanie | Használati útmutató | Manual de utilizare | Ръководство за потребителя | Εγχειρίδιο χρήσης | Kullanıcı kılavuzu | Ръководство пользователя | Uporabniški priročnik | Korisnički priručnik | Guia do usuário | Посібник користувача | 取扱説明書


PRIMO
USER GUIDE
Powerbank

Bedienungsanleitung | Mode d'emploi | Gebruikershandleiding | Manuale utente | Manual de usuario | Guia do utilizador | Brukerveiledning | Bruksanvisning | Käyttöohje | Brugervejledning | Instrukcja obsługi | Návod k použití | Návod na používanie | Használati útmutató | Manual de utilizare | Ръководство за потребителя | Εγχειρίδιο χρήσης | Kullanıcı kılavuzu | Ръководство пользователя | Uporabniški priročnik | Korisnički priručnik | Guia do usuário | Посібник користувача | 取扱説明書


FAQ

WWW.TRUST.COM/24676/FAQ
Trust International BV - Laan van Barcelona 600 - 3317DD, Dordrecht, The Netherlands
©2023 Trust All rights reserved.


1.




2.




3.




4.




5.




6.




7.




8.




9.




10.




11.




12.




13.




14.




15.




16.




17.




18.




19.




20.




21.




22.




23.




24.




25.




26.




27.




28.




29.




30.




31.




32.




33.




34.




35.




36.




37.




38.




39.




40.




41.




42.




43.




44.




45.




46.




47.




48.




49.




50.




51.




52.




53.




54.




55.




56.




57.




58.




59.




60.




61.




62.




63.




64.




65.




66.




67.




68.




69.




70.




71.




72.




73.




74.




75.




76.




77.




78.




79.




80.




81.




82.




83.




84.




85.




86.




87.




88.




89.




90.




91.




92.




93.




94.



95.



96.



97.