



CÓMO:

USAR EL PAÑO DE ALTA ABSORCIÓN PARA LIMPIAR DERRAMES GRANDES

HERRAMIENTAS



Armazón de ajuste rápido de 45,7 cm (18")



Paño de microfibra de alta absorción Q416 de 45,7 cm (18")



Mango de ajuste rápido, a su elección

Aviso de seguridad



Cubeta con estrujador a pedal • Q920 y solución de limpieza de su elección

PROCEDIMIENTO












- 1 Una el mango de ajuste rápido al armazón de 45,7 cm (18").
- 2 Coloque un paño Q416 de alta absorción limpio en el piso con el lado de color blanco hacia arriba.
- 3 Centre la estructura de conexión rápida sobre el paño y deslícela presionando hacia abajo para conectar el paño al sistema de tiras de velcro. Para maximizar la absorción, comience con un paño limpio y seco.
- 4 Golpee el trapeador firmemente en el piso, 2 ó 3 veces, para que agarre bien el sistema de tiras de velcro. De esta forma se asegura de que el paño quede bien adherido para limpiar grandes derrames (24 oz = 0,7 kg, aproximadamente).
- 5 Coloque el aviso de seguridad en el suelo.
- 6 Con un movimiento en "forma de 8", trabaje hacia atrás hasta que el paño haya absorbido el líquido.
- 7 Para estrujarlo, use la cubeta con estrujador a pedal.
- 8 Levante el trapeador y colóquelo en el colador y asegúrese de que el fleco se enrolle debajo del paño antes de estrujarlo.
- 9 Pise el pedal de la plataforma rodante para bajar la placa estrujador.
- 10 Gire el paño 180 ° y exprímalo del otro lado. Asegúrese de que el fleco se enrolle debajo del paño para maximizar la eficiencia al exprimirlo.
Repita los pasos 1 a 10 tantas veces como sea necesario para limpiar por completo el derrame.
- 11 Cuando la limpieza esté terminada, introduzca el trapeador en la cubeta con agua (con o sin solución de limpieza) para limpiar el paño. Y vuelva a estrujarlo de ambos lados.
- 12 Retire el paño para que se seque o para lavarlo. Use la presilla de tela para sacar el paño del sistema de tiras de velcro o guarde el trapeador con la estructura sobre el estrujador para volver a utilizarlo. No deje el trapeador en remojo dentro de la cubeta.

CONSEJOS

- Siga todos los procedimientos de seguridad establecidos.
- Utilice el equipo de protección personal adecuado (anteojos, guantes, etc.).

CONTINUACIÓN

CÓMO: usar el paño de alta absorción para limpiar derrames grandes



Servicio de Atención al Cliente: 1-800-347-9800
www.rubbermaidcommercial.com

03/06 MP 10M SM670-L SPANISH
©2006 de Rubbermaid Commercial Products LLC
3124 Valley Avenue, Winchester, VA 22601

Trabajar con inteligencia.

